





- 1 Borrdimension 6,5 mm.
- 2 Borra två hål, ca 10 mm och 20 mm från fönsterbågens underkant, snett uppåt och inåt mot persiennen.


- 3 Upphängningskroken  monteras i upphängningsbeslaget. 


- 4 Träd linorna genom det undre hålet och wiren genom det övre hålet i fönsterbågen. Stäng fönstret helt.

- 5 Skruva fast persiennen i fönsterbågen i det avlånga hålet. Justera persiennen i höjddled, kontrollera att fönstret kan stängas. Lås upphängningen genom att montera skruvar i de runda hålen.

- 6 Träd linorna genom  spiralen och wiren genom hålet i snörledaren och skruva fast denna på fönsterbågen.

- 7 Fäst vridstången på wiren. Markera stånghållarens plats (vid niten på stången) och skruva fast den. 

- 8 Linorna trädes genom linknoppen.  Knyt dubbla knutar i jämnhöjd med stångfästet. Klipp av överskottsmaterialet.

- 9 Montera snörlåset  ca 100 mm under vridstången.

- 10 Provdrag persiennen och kontrollera funktionen.